

Multi-eje ‘Evaluación de tecnología’ de Productivity+™

Funciones de multi-eje

El funcionamiento multi-eje de Productivity+ permite colocar un componente en cualquier orientación y utilizar las características medidas para realizar actualizaciones de máquina, aumentando considerablemente las posibilidades de reglaje y la medición durante los procesos en máquinas de 4 y 5 ejes.

Acerca de ‘Evaluación de tecnología’

Esta versión de Productivity+™ Active Editor Pro contiene una función multi-eje de ‘Evaluación de tecnología’ que proporciona acceso a las funciones multi-eje a todos los usuarios sin cargo adicional.

Es posible que las próximas versiones de Productivity+™ Active Editor Pro no incluyan la función de Evaluación de tecnología, pero podrán incluir una opción multi-eje completa con cargo adicional. Los usuarios que deseen actualizar a estas futuras versiones necesitarán adquirir una licencia de multi-eje si desean seguir utilizando todas sus funciones en las versiones de su software Productivity+™.

An activation ID is included with the software kit. Para más información sobre cómo activar la función de Evaluación de tecnología, consulte el reverso de este documento.

Proceso de activación de Multi-eje ('Evaluación de tecnología')

Para activar la opción multi-eje después de instalar el software Productivity+™ Active Editor Pro por primera vez, escriba el ID de activación en el campo correspondiente del cuadro de diálogo de activación.

Siga las instrucciones que aparecen en los cuadros de diálogo siguientes para completar la instalación y el proceso de activación.

Para obtener más información, pulse 'Ayuda'.

Product	ID
Active Editor Pro	PLEASE ENTER ID
Multi-Axis (Technology Evaluation)	PLEASE ENTER ID
Pro/E Importer	PLEASE ENTER ID
CATIA V4/5 Importer	PLEASE ENTER ID
Unigraphics NX Importer	PLEASE ENTER ID
ACIS Importer	PLEASE ENTER ID
SolidWorks Importer	PLEASE ENTER ID
Inventor Importer	PLEASE ENTER ID

Enter your Product ID. If there are any products listed that you do not wish to install, leave the field blank or allow the default text to remain.

También es posible activar la opción multi-eje en cualquier otro momento.

En el menú Inicio, elija:

Todos los programas > Renishaw Plc > Productivity+ Active Editor Pro1.x > Activar Productivity+

Se abre el cuadro de diálogo de activación mostrado arriba, pero con los campos de ID relativos al software instalado completos.

Escriba el ID de activación de la opción multi-eje en el campo correspondiente y siga las instrucciones que aparecen en los cuadros de diálogo siguientes para completar el proceso de activación.

Para obtener más información, pulse 'Ayuda'.