

OMP40-2LS optisches Messtastersystem

OMP40-2LS Übertragungsbereich


Im Vergleich mit einem OMP40-2 Messtaster verfügt der OMP40-2 LS über einen reduzierten Einschaltbereich.

Alle anderen Funktionen und Informationen sind wie beim OMP40-2 Messtaster; dieser wird ausführlich in folgendem Dokument beschrieben:


- OMP40-2 Quickstart Handbuch A-4071-8500 und
- OMP40-2 Installationshandbuch H-4071-8511




OMP40-2LS Übertragungsbereich mit OMI-2T/OMI-2/OMI-2H (modulierte Signalübertragung)



OMP40-2LS Übertragungsbereich mit einem OMI (herkömmlicher Übertragungsbereich)



OMP40-2LS Übertragungsbereich mit einem OMM (herkömmlicher Übertragungsbereich)



Typ	Artikelnummer	Beschreibung
OMP40-2LS	A-4071-3001	OMP40-2LS Messtaster mit Batterien, Werkzeugsatz und Quickstart-Handbuch. Eingestellt auf: Optisch Ein/Optisch Aus / Filter Aus / Messtaster 1 Start / modulierte Signalübertragung / Standard Sendeleistung.

